



Instructie: Op- en Afbouw Opblaasbare Feesttent

Benodigheden

- Opblaasbare feesttent
- Minimaal 2 personen
- Grondzeil (indien harde of vieze ondergrond)
- Blower met slang en klemgespen
- Waterzakken of haringen (afhankelijk van type ondergrond)
- Eventuele accessoires: rookmachine, verlichting, speaker, statafels, stoelen
- Stroomhaspel/verlengsnoer
- Schoonmaakdoek

Opbouw instructie

1. Voorbereiding

1. Controleer de ondergrond:
 - a. Is de ondergrond hard of vuil? → **Leg het meegeleverde grondzeil uit.**
2. Controleer of er **geen scherpe voorwerpen** op of rond de opstelplaats liggen.
3. Zorg voor een **vlak en vrij** oppervlak, minimaal even groot als de tent inclusief uitloop aan de zijkanten.

2. Plaatsing van de tent

1. **Rol de tent** naar de gewenste locatie.
2. De tent is **opgerold van achter naar voren** — rol hem dus **van voor naar achteren uit**.
3. Vouw de tent verder **uit naar links en rechts**.
4. Controleer of de tent (indien van toepassing) **volledig op het grondzeil ligt**.
5. Ligt de tent verkeerd?
 - a. Ga met 1 persoon op elke hoek staan en **draai de tent voorzichtig** naar de juiste positie.

3. Aansluiten van de blower

1. Zoek de **slangopening aan de achterkant** van de tent.
2. Plaats de **blower** op een **rechte, stevige ondergrond** (eventueel met plankje).
3. **Sluit de slang goed aan** op de blower:
 - a. Schuif de slang volledig over de uitblaasmond.
 - b. **Zet vast met de klemgespen.**
 - c. Zorg dat de slang **niet gedraaid of geknikt** zit.
4. Sluit de blower aan op stroom maar zet hem nog **niet aan**.



Instructie: Op- en Afbouw Opblaasbare Feesttent

4. Opblazen van de tent

1. Controleer of alle **ritsen aan de zijanten** gesloten zijn.
2. Controleer opnieuw of er **geen obstakels** naast of boven de tent staan.
3. Zet de **blower aan** (of in het stopcontact als deze automatisch start).
4. Tijdens het opblazen:
 - a. **Begeleid de tent rustig omhoog.**
 - b. Ga eventueel even in de tent staan en **duw het dak voorzichtig omhoog.**
5. Zodra de tent volledig staat:
 - a. **Controleer de positie** en schuif eventueel iets bij.

5. Bevestigen van de tent

Afhankelijk van de ondergrond:

- **Op harde ondergrond:** Vul de **blauwe waterzakken volledig met water** en haak deze aan de 4 buitenhoeken.
- **Op zachte ondergrond:** Bevestig de tent met de **meegeleverde haringen** in de 4 hoeken.

6. Aansluiten accessoires (indien van toepassing)

- **Rookmachine:**
 - Plaats in het vak naast de blower.
 - Sluit aan op stroom (rookmachine moet **uit** staan bij aansluiten).
 - De activatieknop kunt u onder de tent door naar binnen halen.
- **Verlichting:**
 - Plaats in de gewenste hoek.
 - Breng de stroomkabel onder de tent door naar een stroompunt.
 - Stel de gewenste lichtstand in via de schakelaar aan de achterkant.
- **Speaker:**
 - Plaats op statief.
 - Sluit aan op stroom of geluidssysteem.
- **Overige attributen:**
 - Plaats statafels, banken, stoelen enz. naar wens in de tent.



Instructie: Op- en Afbouw Opblaasbare Feesttent

Afbouwinstructie

1. Voorbereiding

1. **Verwijder alle accessoires** uit de tent (rookmachine, verlichting, meubels).
2. Controleer of de tent **droog** is.
 - a. Indien nodig: veeg met een doek de binnen- en buitenkant droog.

2. Leegmaken en afsluiten

1. Verwijder de **waterzakken** (laat deze leeglopen) of **haal de haringen** uit de grond.
 - a. Bewaar in het daarvoor bestemde tasje.
2. Sluit de **ritsen van de openingen** (ingang/uitgang).

3. Laten leeglopen

1. Zet de **blower uit** en koppel de **slang los**.
2. Laat de tent **rustig inzakken**.
 - a. U kunt eventueel de zijkantritsen openen om het proces te versnellen.
3. Na 3–5 minuten is de tent volledig leeg.

4. Lucht verwijderen en oprollen

1. Loop (op sokken) meerdere keren over de tent om zoveel mogelijk lucht eruit te drukken.
2. Vouw **beide zijkanten naar het midden** en loop er nogmaals overheen.
3. Vouw vervolgens de tent **nog één keer dubbel**.
4. Loop opnieuw over de tent om de resterende lucht eruit te krijgen.
5. **Rol de tent op van ACHTER naar VOREN**.
 - a. Na elke rol even op de rol staan om lucht eruit te drukken.
6. Zet de rol **vast met de 2 sjaorbanden** en trek deze stevig aan.

5. Opslag

1. Bewaar de opgerolde tent op een **droge, schone plek**.
2. Indien droog weer: mag de tent tijdelijk buiten blijven liggen.
3. Controleer voor transport of de blower, haringen en waterzakken **allemaal aanwezig** zijn.

Belangrijke tips en veiligheidsvoorschriften

- Gebruik de blower **nooit met afgesloten luchttoevoer. De blower is waterdicht!**
- Sluit de blower altijd aan op een **geaard stopcontact**.



Instructie: Op- en Afbouw Opblaasbare Feesttent

- Laat de tent **nooit onbeheerd** achter terwijl hij opblaast of leegt.
- Gebruik **geen scherpe voorwerpen** in of rond de tent.
- Controleer na gebruik op **beschadigingen** en meld deze aan Feestgoedverhuur.